

POKYNY PRO POHYB OSOB A PRO JÍZDU V AREÁLU BEONÁRNY BÍLÝ KÁMEN

Společnost D1 ve spolupráci s Českomoravský štěrku, a.s. vytváří podmínky pro bezpečné a nezávadné pracovní prostředí. Žádáme Vás, v rámci opatření k prevencí rizik, respektovat následující pokyny:

1. Před vstupem nebo vjezdem do areálu provozovny jste povinni se seznámit a řídit se předanými „Pokyny pro pohyb osob a jízdu v areálu provozovny“.
2. V areálu provozovny platí přednost technologických vozidel Českomoravského štěrku, a.s. a Společnosti D1 (nakladače, dumpery a jiné), pokud není stanoveno dopravními značkami jinak.
3. Pohybujte se pouze po určených trasách a prostorech (dopravních cestách a cestách pro chůzi).
4. V případě nutného pohybu mimo kabinu vozidla používejte bezpečnostní reflexní vestu a pracovní ochrannou přilbu. Případně pak další určené osobní ochranné pracovní prostředky např. při poruše apod.
5. Při jízdě po areálu Betonárny dodržujte pravidla silničního provozu, dopravní značení, respektujte informační tabule a omezení platná v celém lomu. Dopravce je povinen v souladu s právními předpisy vybavit vozidla plachtou pro zakrytí nákladu — ložné plochy vůči odlétávání částic a tyto plachty používat.
6. Vjezd je povolen pouze do areálu betonárny, vjíždět mimo betonárnu do prostoru lomu je přísně zakázaný.
7. Dbejte zvýšené opatrnosti a bezpečnosti dopravy v místech pro nakládání, vykládání a překládání hmot, seřazování, bezpečné vzdálenosti, couvání a odstavování vozidel. Dodržujte pokyny dispečera, vedoucích pracovníků nebo pracovníka obsluhy.
8. Doporučená rychlost jízdy je 20 km/h — pokud není dopravním značením určeno jinak, přizpůsobte však rychlost jízdy stavu a povaze komunikace, klimatickým podmínkám tak, aby se dal dopravní prostředek bezpečně ovládat.
9. Zkontrolujte, zda z Vašeho vozidla (dopravního stroje, zařízení) neunikají provozní náplně. Pokud ano, neprodleně informujte zaměstnance Betonárny a závadu na svém vozidle neprodleně odstraňte.
10. Používejte k jízdě jen takové vozidlo, které splňuje podmínky bezpečného provozu.
11. Parkujte pouze na vyznačených místech nebo dle pokynů dispečera nebo vedoucího pracovníka. Parkování na jiných místech je zakázáno. V případě mimořádné potřeby se obraťte vždy na pracovníka dispečinku nebo vedoucího betonárny.
12. Neopouštějte vozidlo, které není řádně zajištěno proti zneužití nebo samovolnému uvedení do chodu.
13. Neprovádějte s vozidlem zakázané manipulace.
14. Nejezděte v místech s nevhodnými sklony, při okrajích prohlubní či na jinak nebezpečných místech.
15. Nejezděte se svahu s vyřazenou rychlostí.
16. Nepřetěžujte vozidlo, nepřevázejte jiné materiály než ty, pro které je vozidlo určeno.
17. Nemanipulujte se zařízením bez povolení provozovatele zařízení.
18. Všechny dopravní nehody v areálu provozovny musí být hlášeny vedoucímu betonárny.
19. V případě provádění trhacích prací v lomu dodržujte pokyny odpovědných pracovníků a hlídek.
20. Chovejte se tak, abyste nezavdali příčinu ke vzniku požáru, úrazu, nehody nebo ohrožení životního prostředí.
21. Základní signály a pokyny pro činnost u rypadla a nakladače:
 - 1 x Zvukový signál = STOP! Říďte se vizuálním pokynem strojníka (nutný oční kontakt)!!! Jste povinni se seznámit se Signalizačním řádem.
22. Situační mapa areálu Betonárny uvádí dopravní cesty a vyznačuje místo nakládky betonu, sklady kameniva a písků a návoz cementu a vody.
23. V případě mimořádné události, nebezpečí či havárie a také zjištění hrozícího nebezpečí a ohrožení bezpečnosti kontaktujte vedení provozovny:
 - Vedoucího betonárny: Ing. Martin Barka +421 949 343 947
 - Závodní lomu Ing. Ing. Luboš Bouček 602 104 091
 - Bezpečnostní technik Ing. Zdeněk Beníček 739 511 390

DĚKUJEME !!!

