



Směrnice

Pokyny pro pohyb řidičů vozidel od 3,5 t v areálech cementáren

Společnost:	Heidelberg Materials CZ, a.s. (dále jen „ Společnost “)	
Působnost:	všichni zaměstnanci	
Zpracovatel:	<i>Kateřina Vanišová</i>	
Odpovědný manažer:	<i>Jan Drapáč</i>	
Verze:	1.0	
Kategorie:	„Politika“ ve smyslu Hlavní politiky Skupiny („Group Master Policy“)	
Počet příloh:	1	
Platnost:	od data podpisu	
Účinnost:	od data publikace	
Publikováno:	11. 9. 2024	
		Podpis:
Schválil:	Ing. Karel Chuděj předseda představenstva	
	Ing. Petr Ondruch člen představenstva	
	Ing. Pavel Těhník člen představenstva	

Obsah:

1. Účel dokumentu a závaznost	3
2. Legislativa	3
3. Vnitřní předpisy	3
4. Oblast platnosti	3
5. Politika společnosti	3
6. Nejčastější rizika v oblasti dopravy	4
7. Základní povinnosti řidičů vozidel nad 3,5 t.....	4
7.1 Požadavky na ochranné prostředky.....	4
7.2 Základní pravidla pro řidiče vozidel nad 3,5 t.....	5
7.3 Požadavky na zabezpečení dopravního prostředku	6
8. Kontrolní činnost	6
9. Všeobecná ustanovení.....	6
10. Shrnutí základních interních pravidel BOZP	7
Příloha č.1	8

1. Účel dokumentu a závaznost

Tento dokument stanoví jednotný postup společnosti při organizaci, řízení a plnění povinností řidičů vozidel od 3,5 t na úseku BOZP vyplývajících z právních a ostatních předpisů (vnitřních předpisů společnosti).

Tento dokument stanovuje minimální požadavky pro všechny řidiče vozidel nad 3,5 pracují-li nebo zdržují-li se na pracovištích společnosti v areálech cementáren a vykonávají činnosti řízení vozidel, dopravy a přepravy, nakládky a vykládky a další práce s těmito činnostmi souvisejícími.

2. Legislativa

- zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

3. Vnitřní předpisy

- Směrnice BOZP – o bezpečnosti dodavatelů a návštěv
- Směrnice pro výkon služby HM CZ a.s.

4. Oblast platnosti

Tento dokument stanoví základní pravidla v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), která jsou povinni dodržovat všichni řidiči vozidel nad 3,5t, tj. jak řidiči, kteří jsou zaměstnanci společností patřících do skupiny Heidelberg Materials Česká republika, tak i řidiči smluvních stran (dodavatele, zákazníci).

5. Politika společnosti

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli zákoníkem práce nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností.

Hlavní cíle BOZP společnosti:

- péče o bezpečnou a zdraví nezávadnou práci
- předcházení rizikům v pracovním procesu (prevence rizik § 102 ZP)
- optimalizace pracovních podmínek
- technická prevence

6. Nejčastější rizika v oblasti dopravy

- dopravní nehody v důsledku nedodržování dopravních předpisů nebo dopravní signalizace
- havárie při přepravě s následkem ekologické škody
- havárie v důsledku špatného zajištění přepravovaného nákladu
- dopravní nehoda kvůli nedodržování povinných bezpečnostních přestávek
- havárie způsobená v důsledku požití alkoholu nebo jiných omamných látek
- havárie způsobená v důsledku omezené schopnosti řídit vozidlo nebo únavy (mikrospánku) řidiče
- havárie zapříčiněná podvodnými technickými prohlídkami vozidel
- havárie z důvodu nadměrného nákladu (přetížení)
- pád (překlopení) vozidla v důsledku špatného stavu pojezděné plochy
- nehoda v důsledku nevhodného nebo nebezpečného zastavení / odstavení vozidla
- uklouznutí, zakopnutí, špatné došlápnutí při vystupování/nastupování z vozidla
- pád osoby z výšky při nakládce / vykládce
- požár vozidla

7. Základní povinnosti řidičů vozidel nad 3,5 t

7.1 Požadavky na ochranné prostředky

- **průmyslová ochranná přilba** dle ČSN EN 397+A1 – variantně s páskou pod bradou použitou při práci ve výškách a nad volnou hloubkou nad 1,5 m, která musí být nasazená již při vystupování z vozidla (řidič se nesmí pohybovat okolo vozidla bez přilby).
- **ochranné pracovní brýle**
 - běžné – při pohybu v zónách v závodě, kde jsou vyžadovány (ochrana proti vniknutí mechanických částic do oka)
 - prachotěsné – při specifických činnostech a na specifických místech
 - při práci s volně loženými materiály pod tlakem a při práci s tlakem vzduchu
 - při tlakové přepravě
 - při manipulaci s žíravými materiály
 - při práci s prachovými materiály ve vznosu
- **Hi-vis pracovní oděv**
 - **vysoce-viditelné a reflexní prvky** – dle normy EN ISO 20 471 bezpečnostní třída II.:
kalhoty – povinně dlouhé nohavice nebo Hi vis návleky – s ohledem na práce s materiály dráždivé pro kůži a rizikem mechanického poranění kůže (např. při sestupování s vozidla či plošiny)

Bunda s dlouhým rukávem – při manipulaci s dráždivými a žíravými materiály (nevztahuje se na standardní nakládku a vykládku volně ložených a balených výrobků)

nebo

Triko – dle normy EN ISO 20 471 bezpečnostní třída II. Pro klasický pohyb po provozovně

- **pracovní obuv** – pevná, kotníková, řádně nasazená obuv s uzavřenou patou – nasazená již při vystupování z vozidla (řidič se nesmí pohybovat okolo vozidla bez uvedené obuvi); minimálně bezpečnostní třídě S1P nebo S3
- **pracovní rukavice** – při nakládce a vykládce mimo stanovené bezpečné zóny (uchopování, manipulace)
- **respirátor** – v případě havarijního stavu nebo nenadálého úniku materiálu
- další OOPP podle místního bezpečnostního značení a podmínek

7.2 Základní pravidla pro řidiče vozidel nad 3,5 t

Povinnost řidičů seznámit se s interními předpisy vyplývá z obchodních nebo prodejních podmínek, které jsou součástí smluv.

- Detailnější informace naleznete na našich internetových stránkách nebo na vstupu do jednotlivých závodů cementáren:

<https://www.heidelbergmaterials.cz/cs/bezpecnost-prace-a-ochrana-zdravi-pri-praci-ve-skupine-heidelbergcement-cr>

- povinnost řidičů je mít před vstupem do areálu provozu **platné školení** BOZP a školení z hrozících rizik a interních předpisů provozovatele závodu (provozovny)
- **bezpečnostní pásy** (pokud je vozidlo pásy vybaveno) – povinné poutání při jakémkoli pohybu vozidla včetně couvání (pokud tím není omezen výhled dozadu), bez výjimky, i při krátkém popojíždění; trvale při pohybu vozidla a při sklápění
- **respektovat pravidla silničního provozu, bezpečnostní značení a dopravně – provozní řád provozu**
- pro vozidla nad 3,5 t - povinně **zvuková signalizace** (akustický varovný signál) při couvání, doporučení reverzní (couvací) kamera
- **zákaz použití mobilních telefonů** při řízení a sklápění (i s hands-free)
- **zákaz kouření** v areálu mimo vyhrazená místa (včetně kabiny vozidla)
- **zákaz řídit vozidlo pod vlivem únavy a dodržovat** zákonem stanovenou dobu pro **bezpečnostní přestávky** řidiče
- povinnost **sledovat proces nakládky**
- povinnost **udržovat pořádek a čistotu** na pracovišti
- povinnost **používat ochranné konstrukce** proti pádu, pokud jsou instalovány
- povinné **použití prvku proti rozpojení hadic** (spony, whip check)
- **zákaz zastavovat** na místech, na nichž vozidlo ohrožuje bezpečnost práce nebo technická zařízení nebo je samo ohroženo prací konanou v jeho blízkosti

- **zákaz vjíždět** do míst, kde **únosnost** terénu či komunikace **neodpovídá váze vozidla**
- povinnost řídit se **ostatními bezpečnostními předpisy**, případně instrukcemi pro případ vzniku mimořádné události
- povinnost **spolupracovat a podílet se na vyšetřování** příčin a **odstraňování** následků nehod, havárií nebo jiných mimořádných událostí, které řidič zavinil, nebo jichž byl účasten (všechny nestandardní situace a události oznámit)
 - závod Mokrá v době od 6:00 do 18:00 tel.: +420 727 984 284
v době od 18:00 do 6:00 tel.: +420 544 122 445
 - závod Radotín tel.: +420 257 00 2222 nebo 2333
 - prodejní terminál Králův Dvůr tel.: +420 311 64 1083 nebo 1084
- povinnost **podrobit se** na výzvu určené /oprávněné osoby **dechové zkoušce na přítomnost alkoholu**
- povinnost **prokázat totožnost, doklady o způsobilosti řidiče a vozidla** a poskytnout údaje/předložit dokumentaci opravňující k nakládce/vykládce v závodě
- **při požáru opustit a zajistit vozidlo** a jeho okolí a volat HZS a ohlašovnu požáru v areálu provozu viz telefonní čísla výše

7.3 Požadavky na zabezpečení dopravního prostředku

- **rosvícená světla** – povinně (kromě případu, kdy je vozidlo zastaveno – z důvodu oslnění řidičů VZV při nakládání)
- **klínování** – doporučení při odstavení vozidla, oboustranně, na nezvedanou nápravu
- **vypínání motoru** – povinnost vypínat motor při opuštění kabiny vozidla a při nakládce, pokud to není vyloučeno z technologických důvodů (vážení vozidla)
- povinnost **zabezpečit vozidlo** proti neoprávněnému zneužití – nesmí být ponechány klíče ve vozidle při opuštění kabiny (kabina při opuštění musí být uzamknuta)
- povinnost **zaplachtovat náklad** (pokud je přepravován sypký či prašný materiál)

8. Kontrolní činnost

Kontroly a stanovení nápravných kroků v dodržování základních pravidel BOZP uvedených výše v této směrnici mají ve své kompetenci všichni vedoucí zaměstnanci či odpovědné osoby pověřené zaměstnavatelem – společností Heidelberg Materials CZ, a.s. včetně odborně způsobilých osob v prevenci rizik – OZO BOZP. Tato kontrola probíhá soustavně a při zjištění porušení / nedodržení výše stanovených povinností a požadavků, které jsou mimo jiné uvedeny v obchodních nebo prodejních podmínkách, budou z takového chování vyvozeny důsledky v podobě smluvních pokut či vykázání řidiče z areálu závodu.

9. Všeobecná ustanovení

Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO nejsou tímto dokumentem dotčeny.

10. Shrnutí základních interních pravidel BOZP

Tento soupis slouží ke shrnutí základních požadavků BOZP v rámci stanovených interních pravidel pro řidiče vozidel nad 3,5 t pohybující se v areálech cementáren. Tyto informace jsou vyvěšeny na vjezdu do jednotlivých závodů cementáren a mohou být vyžádány k nahlédnutí u strážní služby v písemné formě nebo jsou k dispozici na naší internetové stránce v dokumentech BOZP.

Příloha č.1

Shrnutí Základních pokynů a pravidel BOZP pro vjezd do cementáren HM CZ

Osobní ochranné pracovní prostředky

- **průmyslová ochranná přilba** – variantně s páskou pod bradou nutno použít pro práci ve výškách nad 1,5 m
- **ochranné pracovní brýle** – běžné a prachotěsné dle činností
- **pracovní oděv**
 - **vysoko-viditelné a reflexní prvky** dle normy EN ISO 20 471 bezpečnostní třída II.
 - **kalhoty s dlouhými nohavicemi**
 - **blůza s dlouhým rukávem** (v určených případech)
 - **nebo triko** (dle normy EN ISO 20 471 bezpečnostní třída II.)
 - **pracovní obuv** – pevná, kotníková, minimálně druhu S1P
- **pracovní rukavice**



Chování řidiče

- **platné školení BOZP a školení z registru rizik a interních předpisů provozovatele závodu (provozovny)**
- **používání bezpečnostního pásu při jízdě vozidla**
- **respektovat pravidla silničního provozu, bezpečnostní značení a dopravně – provozní řád provozu**
- **zvuková signalizace** při couvání, případně reverzní (couvací) kamera
- **zákaz použití mobilních telefonů** včetně hands-free
- **zákaz kouření** v areálu mimo vyhrazená místa (včetně kabiny vozidla)
- **dodržovat zákonem stanovenou dobu pro bezpečnostní přestávky** řidiče
- **povinnost sledovat proces nakládky**
- **povinnost udržovat pořádek a čistotu** na pracovišti
- **povinnost používat ochranné konstrukce** proti pádu, pokud jsou instalována (bezpečnostní lávky)

- **zabezpečit vozidlo** proti neoprávněnému zneužití
- **zaplachtovat náklad** (pokud je přepravován sypký či prašný materiál)
- **při jízdě areálem nesmí mít řidič otevřené víko u cisterny**

**Vjezdem do areálu řidič souhlasí s dodržováním výše uvedených pravidel!!!
Za porušování výše uvedených pravidel bude uplatňována smluvní pokuta!!!**